





GB

# Format

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' AZIENDALE





# ISTRUZIONI PER L'INSTALLATORE

#### INDICE

1	DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIOpag	J. ′
2	INSTALLAZIONE pag	j. 4
3	CARATTERISTICHEpag	j. 12
4	USO E MANUTENZIONE pag	j. 16
GARAI	NZIA CONVENZIONALE pag	j. 23
ELENC	CO CENTRI ASSISTENZA pag	j. 24
DICHIA	ARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL COSTRUTTOREpag	ı. 91

La **FONDERIE SIME S.p.A** sita in Via Garbo 27 - Legnago (VR) - Italy dichiara che le proprie caldaie ad acqua calda, marcate CE ai sensi della Direttiva Gas 90/396/CEE e dotate di termostato di sicurezza tarato al massimo a 110°C, sono **escluse** dal campo di applicazione della Direttiva PED 97/23/CEE perché soddisfano i requisiti previsti nell'articolo 1 comma 3.6 della stessa.

### **IMPORTANTE**

Al momento di effettuare la prima accensione della caldaia è buona norma procedere ai seguenti controlli:

- Controllare che non vi siano liquidi o materiali infiammabili nelle immediate vicinanze della caldaia.
- Accertarsi che il collegamento elettrico sia stato effettuato in modo corretto e che il filo di terra sia collegato ad un buon impianto di terra.
- Aprire il rubinetto gas e verificare la tenuta degli attacchi compreso quello del bruciatore.
- Accertarsi che la caldaia sia predisposta al funzionamento per il tipo di gas erogato.
- Verificare che il condotto di evacuazione dei prodotti della combustione sia libero e/o sia stato montato correttamente.
- Accertarsi che le eventuali saracinesche siano aperte.
- Assicurarsi che l'impianto sia stato caricato d'acqua e risulti ben sfiatato.
- Verificare che il circolatore non risulti bloccato (ATTENZIONE: Assicurarsi di eseguire l'eventuale sbloccaggio della pompa con il pannello strumentato agganciato per non danneggiare la scheda elettronica di regolazione).
- Sfiatare l'aria esistente nella tubazione gas agendo sull'apposito sfiatino presa pressione posto sull'entrata del la valvola gas.

### 1 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

#### 1.1 INTRODUZIONE

Le "FORMAT" sono dei gruppi termici funzionanti a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, progettate e costruite per soddisfare le esigenze dell'edilizia residenziale collettiva e della moderna impiantistica.

Sono complete di tutti gli organi di sicurezza e di controllo previsti dalle Norme UNI-CIG ed in linea con i dettami delle direttive europee 90/396/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, 92/42/CEE e norme europee EN 297 - EN 483. Possono essere alimentate a gas naturale (metano) e a gas butano (G30) o propano (G31). In questo opuscolo sono riportate le istruzioni relative ai seguenti modelli di caldaie:

 "FORMAT 25 OF C - 30 OF C" ad accensione e modulazione elettronica, camera combustione aperta tiraggio naturale

#### - "FORMAT 25 BF TS - 30 BF TS"


ad accensione e modulazione elettronica, camera combustione stagna flusso forzato.

Attenersi alle istruzioni riportate in questo manuale per una corretta installazione e un perfetto funzionamento dell'apparecchio.


NOTA: La prima accensione va effettuata da personale autorizzato.

#### 1.2 DIMENSIONI

#### 1.2.1 Versione "25 OF C - 30 OF C"



### 1.2.2 Versione "25 BF TS - 30 BF TS"




1

### 1.3 DATI TECNICI


		25 OF C	30 OF C	25 BF TS	30 BF TS
Potenza termica riscaldamento		25 UF G	30 UF C	בט מר וס	30 DF 13
Nominale	kW	23,3	28,6	25,6	30,4
	kcal/h	20.000	24.600	22.000	26.100
Minima	kW	9,3	11,7	9,1	11,7
	kcal/h	8.000	10.100	7.800	10.100
Portata termica	,				
Nominale	kW	25,8	31,6	27,5	32,5
Minima	kW	10,8	13,5	10,8	13,5
Rendimento energetico (Direttiva CEE 92/42		**	**	***	***
Classe NOx		3	3	3	3
Contenuto acqua caldaia	ı	2,4	3,8	3,4	4,8
Potenza elettrica assorbita	W	105	110	160	190
Grado di isolamento elettrico	IP	X4D	X4D	X4D	X4D
Pressione max esercizio	bar	3	3	3	3
Temperatura max esercizio	°C	95	95	95	95
Vaso espansione					
Capacità	I	7	10	7	10
Pressione precarica	bar	1	1	1	1
Campo regolazione riscaldamento	°C	40÷80	40÷80	40÷80	40÷80
Campo regolazione sanitario	°C	40÷60	40÷60	40÷60	40÷60
Temperatura fumi	°C	117	116	152	130
Portata fumi	gr/s	21,4	24,2	16,5	19,3
Perdite all'arresto a 50°C	W/h	181	206	112	118
Categoria		II2н3+	II <sub>2H3+</sub>	II <sub>2H3+</sub>	II <sub>2H3+</sub>
Гіро		B <sub>11BS</sub>	B <sub>11BS</sub>	B22-52/C12-32-42-52-82	B22-52/C12-32-42-52-82
Produzione acqua sanitaria					
Portata sanitaria specifica (EN 625)	l/min	10,5	13,2	11,5	13,8
Portata sanitaria continua Δt 30°C	l/min	11,1	13,6	12,2	14,5
Portata sanitaria minima	l/min	2	2	2	2
Pressione minima acqua sanitaria	bar	0,5	0,5	0,5	0,5
Pressione masima acqua sanitaria	bar	7	7	7	7
Peso	kg	35	41	43	49
Ugelli gas principale					
Quantità	n°	13	15	13	15
Metano	ø mm	1,30	1,30	1,30	1,30
G30 - G31	ø mm	0,75	0,77	0,77	0,78
Portata gas *					
Metano	m³st/h	2,72	3,34	2,91	3,44
Butano (G30)	kg/h	2,02	2,48	2,17	2,56
Propano (G31)	kg/h	1,99	2,40	2,14	2,52
Pressione gas bruciatori					
Metano	mbar	1,8÷9,7	2,1 ÷10,5	2,1÷12	2,4÷12,5
Butano (G30)	mbar	5÷27,5	5,2÷27,5	4,7÷28,2	4,9÷28,1
Propano (G31)	mbar	5÷35,5	5,2÷35,5	4,7÷36,2	4,9÷36,1
Pressione alimentazione gas					
		00	20	20	20
Metano	mbar	20	EU	20	20

 $<sup>^\</sup>star$   $\;$  Le portate gas sono riferite al potere calorifico inferiore in condizioni standard a 15°C - 1013 mbar.

#### 1.4 SCHEMA FUNZIONALE



### 1.5 COMPONENTI PRINCIPALI



### 2 INSTALLAZIONE

L'installazione deve intendersi fissa e dovrà essere effettuata esclusivamente da ditte specializzate e qualificate, secondo quanto prescrive la Legge 46/90, ottemperando a tutte le istruzioni e disposizioni riportate in questo manuale.

Si dovranno inoltre osservare le disposizioni dei Vigili del Fuoco, quelle dell'Azienda del Gas, quanto richiamato dalla Legge 10/91 relativamente ai Regolamenti Comunalie e dal DPR 412/93.

#### 2.1 INSTALLAZIONE SINGOLA

Le versioni "25 OF C - 30 OF C" di potenza inferiore ai 35 kW possono essere installate in ambienti domestici nel caso di mera sostituzione o in un locale tecnico adeguato nel rispetto di quanto previsto dal DPR 412/93 e dalle Norme UNI-CIG 7131/72 e 7129/92.

È indispensabile che nei locali in cui sono installati degli apparecchi a gas a camera aperta possa affluire almeno tanta aria quanta ne viene richiesta dalla regolare combustione del gas consumato dai vari apparecchi. È quindi necessario, per l'afflusso dell'aria nei locali, praticare nelle pareti esterne delle aperture che rispondano ai requisiti seguenti:

- avere una sezione libera totale di almeno 6 cm² per ogni kW di portata termica installato, e comunque mai inferiore a 100 cm²;
- essere situate il più vicino possibile all'altezza del pavimento, non ostruibili e protette da una griglia che non riduca la sezione utile del passaggio dell'aria.

Le versioni "25 BF TS - 30 BF TS" possono invece essere installate, senza vincoli di ubicazione e di apporto di aria comburente, in un qualsiasi ambiente domestico (UNI 7129/92).

### 2.2 INSTALLAZIONE DI PIÙ CALDAIE

Due o più apparecchi adibiti allo stesso uso nel medesimo locale o in locali direttamente comunicanti, per una portata termica complessiva superiore ai 35 kW, sono considerati come facenti parte di un unico impianto, pertanto il locale caldaia dovrà avere caratteristiche dimensionali e requisiti in conformità al D.M. 12/04/96 n. 74 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi".

Sarà inoltre necessario, per l'afflusso dell'aria al locale, realizzare sulle pareti esterne delle aperture di aerazione la cui superficie, calcolata secondo quanto richiesto nel punto 4.1.2 dello stesso D.M., non deve essere in ogni caso inferiore a 3.000 cm² e nel caso di gas di densità maggiore di 0,8 a 5.000 cm².

# 2.3 ACCESSORI A RICHIESTA COLLEGAMENTO IMPIANTO

Per agevolare l'allacciamento idraulico e gas della caldaia all'impianto sono forniti optional i seguenti accessori:

- Placca installazione cod. 8075407
- Kit curvette cod. 8075418
- Kit rubinetti cod. 8091806
- Kit sostituzione murali di altre marche cod. 8093900.

Istruzioni dettagliate sul montaggio dei componenti sono riportate nelle confezioni.

#### 2.4 ALLACCIAMENTO IMPIANTO

Per preservare l'impianto termico da dannose corrosioni, incrostazioni o depositi, è della massima importanza, prima dell'installazione dell'apparecchio, procedere al lavaggio dell'impianto in conformità alla norma UNI-CTI 8065, utilizzando prodotti appropriati come, ad esempio, il Sentinel X300 o X400.

Istruzioni complete sono fornite con i prodotti ma, per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare direttamente il produttore GE Betz srl. Dopo il lavaggio dell'impianto, per proteggerlo contro corrosioni e depositi, si raccomanda l'impiego di inibitori tipo Sentinel X100.

E' importante verificare la concentrazione dell'inibitore dopo ogni modifica all'impianto e ad ogni verifica manutentiva secondo quanto prescritto dai produttori (appositi test sono disponibili presso i rivenditori).

Lo scarico della valvola di sicurezza deve essere collegato ad un imbuto di raccolta per convogliare l'eventuale spurgo in caso di intervento. Qualora l'impianto di riscaldamento sia su un piano superiore rispetto alla caldaia è necessario installare sulle tubazioni di mandata/ritorno impianto i rubinetti di intercettazione forniti nel kit cod. 8091806.

ATTENZIONE: La mancanza del lavaggio dell'impianto termico e dell'addizione di un adeguato inibitore invalidano la garanzia dell'apparecchio.

L'allacciamento gas deve essere realizzato in conformità alle norme UNI 7129/92 e UNI 7131/99.

Nel dimensionamento delle tubazioni gas, da contatore a caldaia, si dovrà tenere conto sia delle portate in volumi (consumi) in m³/h che della densità del gas preso in esame. Le sezioni delle tubazioni costituenti l'impianto devono essere tali da garantire una fornitura di gas sufficiente a coprire la massima richiesta, limitando la perdita di pressione tra contatore e qualsiasi apparecchio di utilizzazione non maggiore di:

- 1,0 mbar per i gas della seconda famiglia (gas naturale)
- 2,0 mbar per i gas della terza famiglia (butano o propano).

All'interno del mantello è applicata una targhetta adesiva sulla quale sono riportati i dati tecnici di identificazione e il tipo di gas per il quale la caldaia è predisposta.

AVVERTENZA: In presenza di reti idriche, con pressioni superiori a 4 bar, installare un adeguato riduttore di pressione al fine di evitare possibili danneggiamenti alla caldaia, dei quali la Sime non è responsabile.

### 2.4.1 Filtro sulla tubazione gas


La valvola gas monta di serie un filtro all'ingresso che non è comunque in grado di trattenere tutte le impurità contenute nel gas e nelle tubazioni di rete.

Per evitare il cattivo funzionamento della valvola, o in certi casi addirittura l'esclusione della sicurezza di cui la stessa è dotata, si consiglia di montare sulla tubazione gas un adequato filtro.

### 2.6 RIEMPIMENTO IMPIANTO

Il riempimento della caldaia e dell'impianto si effettua agendo sul rubinetto di carico (2 fig. 7).

La pressione di caricamento ad impianto freddo deve essere compresa tra 1-1,2 bar. Durante la fase di riempimento impian-



to è consigliabile togliere tensione alla caldaia. Il riempimento va eseguito lentamente, per dare modo alle bolle d'aria di uscire attraverso gli opportuni sfoghi.

Qualora la pressione fosse salita ben oltre il limite previsto, scaricare la parte eccedente agendo sulla valvolina di sfiato.

#### 2.7 CANNA FUMARIA

Una canna fumaria per l'evacuazione nell'atmosfera dei prodotti della combustione di apparecchi a tiraggio naturale deve rispondere ai seguenti requisiti:

- essere a tenuta dei prodotti della combustione, impermeabile e termicamente isolata (secondo quanto prescritto dalla norma UNI 7129/92);
- essere realizzata in materiali adatti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, al calore ed all'azione dei prodotti della combustione e delle loro eventuali condense;
- avere andamento verticale ed essere priva di qualsiasi strozzatura in tutta la sua lunghezza;
- essere adeguatamente coibentata per evitare fenomeni di condensa o di raffreddamento dei fumi, in particolare se posta all'esterno dell'edificio od in locali non riscaldati;
- essere adeguatamente distanziata mediante intercapedine d'aria o isolanti opportuni, da materiali combustibili e facilmente infiammabili;
- avere al di sotto dell'imbocco del primo canale da fumo una camera di raccolta di materiali solidi ed eventuali condense, di altezza pari almeno a 500 mm. L'accesso a detta camera deve essere garantito mediante un'apertura munita di sportello metallico di chiusura a tenuta d'aria;
- avere sezione interna di forma circolare, quadrata o rettangolare: in questi ultimi due casi gli angoli devono essere arrotondati con raggio non inferiore a 20 mm; sono ammesse tuttavia anche sezioni idraulicamente equivalenti;
- essere dotata alla sommità di un comignolo, il cui sbocco deve essere al di fuori della cosiddetta zona di reflusso al fine di evitare la formazione di contropressioni, che impediscano il libero scarico nell'atmosfera dei prodotti della combustione;
- essere priva di mezzi meccanici di aspirazione posti alla sommità del condotto;
- in un camino che passa entro od è addossato a locali abitati non deve esistere alcuna sovrappressione.

#### 2.7.1 Allacciamento canna fumaria

La figura 8 si riferisce al collegamento della caldaia "25 OF C - 30 OF C" a canna fumaria o a camino, attraverso canali da fumo. Nel realizzare il collegamento si consiglia, oltre che rispettare le quote riportate, di utilizzare materiali a tenuta, adatti a resi-

stere nel tempo alle sollecitazioni meccaniche e al calore dei fumi.

In qualsiasi punto del canale da fumo la temperatura dei prodotti della combustione deve essere superiore a quella del punto di rugiada.


Non si effettuano cambiamenti di direzione in numero superiore a tre, compreso il raccordo di imbocco al camino/canna fumaria. Utilizzare per i cambi di direzione solamente elementi curvi.


La figura 8/a evidenzia alcune applicazioni

di terminali di tiraggio, che assicurano la corretta evacuazione dei prodotti della combustione in caso di scarico a parete. Nel realizzare gli scarichi a parete, oltre al rispetto delle quote riportate, si consiglia di seguire le indicazioni previste nell'art. 5 del DPR 412/93.

#### 2.8 CONDOTTO COASSIALE "25 BF TS - 30 BF TS"

Il condotto di aspirazione e scarico coassia-





le ø 60/100 viene fornito in un kit cod. 8084813 corredato di foglio istruzioni per

Con la curva fornita nel kit la lunghezza massima orizzontale del condotto non dovrà superare i 3 metri.

Gli schemi di fig. 9 illustrano alcuni esempi dei diversi tipi di modalità di scarico coassiale.

#### 2.8.1 Diaframma condotto coassiale

La caldaia è fornita di serie con il diaframma ø 81,0.

Nelle tipologie di scarico C12-C42 installare il diaframma solo quando la lunghezza del condotto coassiale è inferiore a 1 metro. Nelle tipologie di scarico C32 utilizzare il diaframma in base alle indicazioni di fig. 10.

#### CONDOTTI SEPARATI 2.9 "25 BF TS - 30 BF TS"

Nell'installazione sarà opportuno attenersi

- L'inserimento di ogni curva supplementare a 90° riduce il tratto disponibile di 0,90 metri.
- L'inserimento di ogni curva supplementare a 45° riduce il tratto disponibile di 0,45 metri.
- L'inserimento del recupero condensa (8) é consigliabile per tratti verticali superiori a 2 metri e limita la lunghezza max a 4 metri.





Fig. 9

# LEGENDA

- Kit condotto coassiale L. 810 cod. 8084813
- 2 a Prolunga L. 1000 cod. 8096103
- 2 b Prolunga L. 500 cod. 8096102
- 3 Prolunga verticale L. 200 con prese cod. 8086908
- Curva supplementare a 90° cod. 8095801
- Tegola con snodo cod. 8091300
- Terminale uscita tetto L. 1284 cod. 8091200
- Recupero condensa verticale L. 200 cod. 8092803



Nella tipologia di scarico C32 utilizzare, in funzione della lunghezza del
condotto e senza curve aggiunte, il diaframma nel seguente modo:

				_		
Installaz	zioni co	n la prolunga	Installazioni con il recupero			
verticale l	200 d	cod. 8086908	condensa cod	d. 8092803		
Diafram	ma	Senza	Diaframma	Senza		
ø 81		diaframma	ø 81	diaframma		
	_					
L min = 1		L min = $2,5 \text{ m}$	L min = 1,3 m	L min = 2 m		
L max = 2	,5 m	$L \max = 5 m$	L max = 2 m	L max = 4 m		

Fig. 10

alle disposizioni richieste dalle Norme e ad alcuni consigli pratici:

- Con aspirazione diretta dall'esterno, quando il condotto ha una lunghezza superiore a 1 metro, si consiglia la coibentazione al fine di evitare, nei periodi particolarmente rigidi, formazioni di rugiada all'esterno della tubazione.
- Con condotto di scarico posto all'esterno dell'edificio, o in ambienti freddi, è necessario procedere alla coibentazione per evitare mancate partenze del bruciatore. In questi casi, occorre prevedere sulla tubazione un sistema di raccolta condensa.
- In caso di attraversamento di pareti infiammabili isolare il tratto di attraversamento del condotto scarico fumi con coppella in lana di vetro sp. 30 mm, densità 50 kg/m<sup>3</sup>.

La lunghezza massima complessiva, ottenuta sommando le lunghezze delle tubazioni di aspirazione e scarico, viene determinata dalle perdite di carico dei singoli accessori inseriti (escluso lo sdoppiatore) e non dovrà risultare superiore a 7,00 mm H2O (vers. "25BF TS") e 8,00 mm H2O (vers. "30 BF TS").

Per le perdite di carico degli accessori fare riferimento alla **Tabella 1**.

### 2.9.1 Accessori condotti separati

Per realizzare questa tipologia di scarico viene fornito un kit cod. 8093000 (fig. 13). Il diaframma a settori inserito nel kit deve essere impiegato, in funzione della perdita di carico massima consentita in entrambi i condotti, come indicato in fig. 14. La gamma completa degli accessori necessari a soddisfare ogni esigenza di installazione è riportata in fig. 15.


#### TABELLA 1

Accessori ø 80	Perdita di carico (mm H <sub>2</sub> O)							
	ve	rsione <b>"2</b> !	5 BF TS"	ver	sione <b>"30</b>	BF TS"		
	Aspirazione	Scarico	Uscita tetto	Aspirazione	Scarico	Uscita tetto		
Curva a 90° MF	0,30	0,40	-	0,30	0,50	-		
Curva a 45° MF	0,20	0,30	-	0,20	0,40	-		
Prolunga L. 1000 (orizzontale)	0,20	0,30	-	0,20	0,40	-		
Prolunga L. 1000 (verticale)	0,30	0,20	-	0,30	0,30	-		
Terminale di scarico	-	0,30	-	-	0,40	-		
Terminale di aspirazione	0,10	-	-	0,10	-	-		
Collettore	0,20	-	-	0,30	-	-		
Terminale uscita tetto L.1390	-	-	0,50	-	-	0,60		
Tee recupero condensa	-	1,00	-	-	1,10	-		

Esempio di calcolo di installazione consentita della vers. **"25 BF TS"** in quanto la somma delle perdite di carico dei singoli accessori inseriti è inferiore a 7,00 mm H2O:

	Aspırazione	Scarico	
7 metri tubo orizzontale ø 80 x 0,20	1,40	-	
7 metri tubo orizzontale ø 80 x 0,30	-	2,10	
n° 2 curve 90° ø 80 x 0,30	0,60	-	
n° 2 curve 90° ø 80 x 0,40	-	0,80	
n° 1 terminale ø 80	0,10	0,30	
Perdita di carico totale	210	+ 320 =	5.3 mm H2O

Con questa perdita di carico totale occorre togliere il diaframma  $\emptyset$  38 dalla tubazione di aspirazione.



#### Versione "25 BF TS"


Settori diaframma	Perdita di	carico totale
da togliere	mm H2O	Pa
1	0 ÷ 1	0 ÷ 9,8
2	1 ÷ 1,8	9,8 ÷ 17,6
3	1,8 ÷ 2,4	17,6 ÷ 23,5
4	2,4 ÷ 3	23,5 ÷ 29,4
5	3 ÷ 3,6	29,4 ÷ 35,2
6	3,6 ÷ 4	35,2 ÷ 39,2
Togliere diaframma	4 ÷ 7	39,2 ÷ 68,6

### Versione "30 BF TS"

Settori diaframma	Perdita di	carico totale
da togliere	mm H2O	Pa
1	0 ÷ 1	0 ÷ 9,8
2	1 ÷ 2	9,8 ÷ 19,6
3	2 ÷ 3	19,6 ÷ 29,4
4	3 ÷ 3,8	29,4 ÷ 37,2
5	3,8 ÷ 4,6	37,2 ÷ 45,0
6	4,6 ÷ 5,4	45,0 ÷ 52,9
Togliere il diaframma	5,4 ÷ 8	52,9 ÷ 78,4



Fig. 14



# 2.9.2 Uscita a tetto condotti separati

Gli accessori necessari alla realizzazione di questa tipologia di scarico e alcuni tra i sistemi di collegamento che è possibile praticare sono riportati in fig. 16. Esiste la possibilità di avere uno scarico concentrico utilizzando il collettore (7 fig. 16). In questi casi, all'atto del montaggio, occorre recuperare la guarnizione in silicone impiegata sulla riduzione del terminale da sostituire con il collettore, e inserirla sulla sede ricavata nello stesso.

Per questa tipologia di scarico la somma dello sviluppo massimo consentito dei condotti non dovrà essere superiore a 7,00 mm H<sub>2</sub>O (vers. "25 BF TS") e 8,00 mm H<sub>2</sub>O (vers. "30 BF TS").


Per il calcolo delle perdite di carico dei singoli accessori inseriti fare riferimento alla Tabella 1.

#### 2.10 SCARICO FORZATO

Nell'installazione attenersi alle seguenti disposizioni:

- Coibentare il condotto di scarico e prevedere, alla base del condotto verticale, un sistema di raccolta condensa.
- In caso di attraversamento di pareti combustibili isolare il tratto di attraversamento del condotto scarico fumi con coppella in lana di vetro sp. 30 mm, densità 50 kg/m³.

Questa tipologia di scarico si effettua con il kit cod. 8093000. Per il montaggio del kit vedere il punto 2.9.1.



Proteggere l'aspirazione con l'accessorio optional cod. 8089501 (fig. 17). Il kit cod. 8093000 viene fornito con il diaframma aspirazione che deve essere impiegato, in funzione della perdita di carico massima consentita, come indicato in fig. 14.

La lunghezza massima del condotto viene determinata dalle perdite di carico dei singoli accessori inseriti (escluso lo sdoppiatore) e non dovrà risultare superiore 7,00 mm H<sub>2</sub>O (vers. "25 BF TS") e 8,00 mm H<sub>2</sub>O (vers. "30 BF TS").

Per il calcolo delle perdite di carico dei singoli accessori inseriti fare riferimento alla Tabella 1

# 2.11 POSIZIONAMENTO TERMINALI DI SCARICO


I terminali di scarico per apparecchi a tiraggio forzato possono essere situati sulle pareti perimetrali esterne dell'edificio.

A titolo indicativo e non vincolante, riportiamo nella **Tabella 2** le distanze minime da rispettare facendo riferimento alla tipologia di un edificio indicato in fig. 18.

Per il posizionamento dei terminali di scarico attenersi alle norme UNI 7129 e 7131-72, alle norme dei Vigili del Fuoco, alle disposizioni emanate da Comuni, Regioni e ULSS, e al DPR n. 412 del 26/08/93.

#### 2.12 ALLACCIAMENTO ELETTRICO

La caldaia è fornita con cavo elettrico di alimentazione che, in caso di sostituzione,



dovrà essere richiesto alla SIME. L'alimentazione dovrà essere effettuata con tensione monofase 230V - 50 Hz rispettando la polarità L-N e attraverso un interruttore generale protetto da fusibili con distanza tra i


contatti di almeno 3 mm.

NOTA: L'apparecchio deve essere collegato a un efficace impianto di messa a terra. La SIME declina qualsiasi respon-

### **TABELLA 2**

Posizione del terminale	Apparecchi da 7 fino	a 35 kW
	(distanze minim	e in mm)
A - sotto finestra		600
B - sotto apertura di aerazione	е	600
C - sotto gronda		300
D - sotto balconata (1)		300
E - da una finestra adiacente		400
F - da una apertura di aerazio	ne adiacente	600
G - da tubazioni o scarichi vertic	cali o orizzontali (2)	300
H - da un angolo dell'edificio		300
l - da una rientranza dell'edific	cio	300
L - dal suolo o da altro piano d	li calpestio	2500
M - fra due terminali in vertica	le	1500
N - fra due terminali in orizzon	tale	1000
O - da una superficie frontale ¡	prospicente	
senza aperture o terminali		2000
P - idem, ma con apertura o to	erminali	3000

- I terminali sotto una balconata praticabile devono essere collocati in posizione tale che il percorso totale dei fumi, dal punto di uscita degli stessi al loro sbocco dal perimetro esterno della balconata, compresa l'altezza della eventuale balaustra di protezione, non sia inferiore a 2000 mm.
- 2) Nella collocazione dei terminali, dovranno essere adottate distanze non minori di 1500 mm per la vicinanza di materiali sensibili all'azione dei prodotti della combustione (ad esempio gronde o pluviali in materiale plastico, sporti in legname, ecc.), a meno di non adottare misure schermanti nei riguardi di detti materiali.



sabilità per danni a persone o cose derivanti dalla mancata messa a terra della caldaia.

#### 2.12.1 Quadro elettrico


Per accedere al quadro elettrico disinserire l'alimentazione elettrica, togliere il pannello frontale e le due viti che fissano il pannello comandi ai fianchi (vedi punto 4.7).

Il pannello si inclinerà verso il basso di una angolazione sufficiente a permettere il facile accesso ai componenti. Per togliere la protezione svitare la vite di fissaggio ed agire con un cacciavite sulle linguette superiori per sganciarla dal pannello comandi (fig. 19).


# 2.12.2 Collegamento termostato ambiente (fig. 19)

Per accedere al connettore (8) togliere la copertura (7) del quadro comando e collegare elettricamente il termostato ambiente ai morsetti 22-23 dopo aver tolto il ponte esistente.


Il termostato ambiente da utilizzare, la cui installazione è consigliata per una migliore regolazione della temperatura e confort nell'ambiente, deve essere di classe II in conformità alla norma EN 60730.1 (contatto elettrico pulito).




### 2.12.3 Schema elettrico "25 OF C - 30 OF C" con apparecchiatura SIT




#### 2.12.4 Schema elettrico "25 BFTS - 30 BF TS" con apparecchiatura SIT



### 2.12.5 Schema elettrico "25 OF C - 30 OF C" con apparecchiatura HONEYWELL



2.12.6 Schema elettrico "25 BF TS - 30 BF TS" con apparecchiatura HONEYWELL



### 3 CARATTERISTICHE

### 3.1 SCHEDA ELETTRONICA

Realizzata nel rispetto della direttiva Bassa Tensione CEE 73/23 è alimentata a 230 Volt e, attraverso un trasformatore incorporato, invia tensione a 24 Volt ai seguenti componenti: modulatore, sonda mandata riscaldamento e orologio programmatore. Un sistema di modulazione automatica e continua consente alla caldaia di adeguare la potenza alle varie esigenze di impianto o dell'utente.

La componentistica elettronica è garantita per funzionare in un campo di temperature da -10 a +60 °C.

#### 3.1.1 Funzionamento riscaldamento

Alla richiesta del termostato ambiente si attiva il circolatore e dovranno trascorrere circa 90 secondi perché si metta in funzione il bruciatore; ciò avverrà solo se la temperatura impostata è superiore al valore rilevato dalla sonda mandata riscaldamento. Il campo di regolazione è compreso tra

#### 40 e 80 °C

Agendo sul trimmer (1 fig. 21) la potenza riscaldamento si può variare in funzione delle esigenze dell'impianto.

Alla partenza di ogni ciclo di lavoro, dopo il periodo di lenta accensione della durata di circa 5 secondi, la caldaia si posizionerà alla potenza riscaldamento impostata.

#### 3.1.2 Funzionamento sanitario

Alla richiesta di acqua calda sanitaria la caldaia parte istantaneamente alla commutazione del micro interruttore della valvola pressostatica. A regolare la potenza necessaria, attraverso la modulazione di fiamma, sarà la sonda mandata riscaldamento che confronterà la temperatura rilevata con quella impostata sul potenziometro. Il campo di regolazione è compreso tra 40 e 60 °C. Quando la temperatura di mandata raggiunge i 75 °C interverrà il limite elettronico a spegnere il bruciatore e la riaccensione si avrà quando la temperatura sarà scesa di 2 °C.

### 3.1.3 Led di controllo

La scheda elettronica è dotata di led che segnalano un irregolare e/o non corretto funzionamento dell'apparecchio.

I led sono disposti sulla scheda e contraddistinti dalla seguente dicitura (fig. 21):

### - "LD1 BLOCCO"

Led rosso acceso blocco apparecchiatura elettronica, intervento del termostato di sicurezza e/o termostato fumi.


#### - "LD2 LINEA"

Led verde spento in caso di mancanza di tensione.

### 3.1.4 Dispositivi previsti sulla scheda

La scheda elettronica è provvista dei seguenti dispositivi:

 Trimmer "POT. RISC." (1 fig. 21)
 Regola il valore massimo di potenza riscaldamento.



Per aumentare il valore ruotare il trimmer in senso orario, per diminuirlo ruotare il trimmer in senso antiorario.

### - Trimmer "POT. ACC." (6 fig. 21)

Trimmer per variare il livello di pressione all'accensione (STEP) della valvola gas.

A seconda del tipo di gas per il quale la caldaia è predisposta, si dovrà regolare il trimmer in modo da ottenere al bruciatore una pressione di circa 3 mbar per gas metano e 7 mbar per gas butano (G30) e propano (G31).

Per aumentare la pressione ruotare il trimmer in senso orario, per diminuirla ruotare il trimmer in senso antiorario. Il livello di pressione di lenta accensione é impostabile durante i primi 5 secondi dall'accensione del bruciatore.

Dopo aver stabilito il livello di pressione all'accensione (STEP) in funzione del tipo di gas, controllare che la pressione del gas in riscaldamento sia ancora sul valore precedentemente impostato.

### - Connettore "GPL-MET" (4 fig. 21)

Il ponte del connettore deve essere inserito sul tipo di gas per il quale la caldaia è predisposta.

# Connettore "ANNULLO RITARDI" (5 fig. 21)

La scheda elettronica è programmata, in fase riscaldamento, con una sosta tecnica del bruciatore di circa 2 minuti che si riscontra sia alla partenza a freddo dell'impianto che alle successive riaccensioni. Ciò ad ovviare accensioni e spegnimenti con intervalli molto ristretti che, in

particolare, si potrebbero verificare in impianti ad elevate perdite di carico.

Ad ogni ripartenza, dopo il periodo di lenta accensione, la caldaia si posizionerà, per circa 1 minuto, alla pressione minima di modulazione per poi riportarsi al valore di pressione riscaldamento impostato. Con l'inserimento del ponte si annulleranno sia la sosta tecnica programmata che il periodo di funzionamento alla pressione minima nella fase di partenza.

In tal caso, i tempi che intercorrono tra lo spegnimento e le successive accensioni saranno in funzione di un differenziale di 3°C rilevato dalla sonda SM.

ATTENZIONE: Tutte le operazioni sopraelencate dovranno necessariamente essere eseguite da personale autorizzato, pena la decadenza della garanzia.

# 3.2 SONDA RILEVAMENTO TEMPERATURA

"FORMAT" è provvista di una sola sonda NTC per il controllo della temperatura riscaldamento

La sonda funge da termostato limite stabilendo lo spegnimento del bruciatore quando la temperatura rilevata è superiore a 90°C; la temperatura di riarmo è fissata a


# Con sonda (SM) interrotta la caldaia non funziona in entrambi i servizi.

Riportiamo nella **Tabella 3** i valori di resistenza  $(\Omega)$  che si ottengono sulla sonda al variare della temperatura.

**TABELLA 3** 

Temperatura (°C)	Resistenza ( $\Omega$ )
20	12.764
30	8.579
35	7.102
40	5.915
45	4.955
50	4.173
55	3.533
60	3.006
70	2.208
80	1.650

In caso di sostituzione la sonda dovrà essere posizionata all'interno delle bugne di riferimento ricavate sul tubo mandata impianto (fig. 22).



# 3.3 APPARECCHIATURA ELETTRONICA

La caldaia è fornita con apparecchiatura elettronica di comando e protezione tipo HONEYWELL S4565CF e/o SIT 503.

L'accensione e rilevazione di fiamma è controllata da due elettrodi posti sul bruciatore che garantiscono la massima sicurezza con tempi di intervento, per spegnimenti accidentali o mancanza gas, entro un secondo.

#### 3.3.1 Ciclo di funzionamento

Prima di accendere la caldaia accertarsi con un voltmetro che il collegamento elettrico alla morsettiera sia stato fatto in modo corretto rispettando le posizioni di fase e neutro come previsto dallo schema. Ruotare la manopola del commutatore in estate o inverno rilevando dall'accensione del led la presenza di tensione. La caldaia a questo punto è pronta a mettersi in funzione su richiesta riscaldamento o prelievo acqua calda sanitaria inviando, attraverso il programmatore, una corrente di scarica sull'elettrodo di accensione ed aprendo contemporaneamente la valvola gas. L'accensione del bruciatore normalmente si ha nel tempo di 2 o 3 secondi. Si potranno manifestare mancate accensioni con conseguente attivazione del segnale di blocco dell'apparecchiatura che possiamo così riassumere:

#### - Mancanza di gas

L'apparecchiatura effettua regolarmente il ciclo inviando tensione sull'elettrodo di accensione che persiste nella scarica per 10 sec. max, non verificandosi l'accensione del bruciatore l'apparecchiatura va in blocco.

Si può manifestare alla prima accensione o dopo lunghi periodi di inattività con presenza d'aria nella tubazione. Può essere causata dal rubinetto gas chiuso o da una delle bobine della valvola che presenta l'avvolgimento interrotto non consentendone l'apertura. Il connettore della valvola HONEYWELL è difettoso.

# L'elettrodo di accensione non emette la scarica

Nella caldaia si nota solamente l'apertura del gas al bruciatore, trascorsi 10 sec. l'apparecchiatura va in blocco.

Può essere causato dal fatto che il cavo dell'elettrodo risulta interrotto o non è ben fissato al morsetto dell'apparecchiatura; oppure l'apparecchiatura ha il trasformatore bruciato.

#### - Non c'è rivelazione di fiamma

Dal momento dell'accensione si nota la scarica continua dell'elettrodo nonostante il bruciatore risulti acceso.

Trascorsi 10 sec. cessa la scarica, si spegne il bruciatore e si accende la spia di blocco dell'apparecchiatura.

Si manifesta nel caso in cui il cavo dell'elettrodo di rivelazione è interrotto o l'elettrodo stesso è a massa; l'elettrodo è fortemente usurato, è necessario sostituirlo. L'apparecchiatura è difettosa.

Per mancanza improwisa di tensione si ha l'arresto immediato del bruciatore, al ripri-

stino della tensione la caldaia si rimetterà automaticamente in funzione.

#### 3.3.2 Ciclo di lavoro

Ad ogni avviamento il programmatore effettua un'autoverifica che, in caso di guasto o segnale di fiamma parassita, impedisce l'avviamento del programmatore. Si ha il mancato avviamento del programmatore anche nel caso in cui il pressostato aria non sia nella posizione di assenza ventilazione.

#### 3.4 DISPOSITIVO FUMI "25-30 OF C"

È una sicurezza contro il reflusso dei fumi in ambiente per inefficienza od otturazione parziale della canna fumaria (14 fig. 3). Interviene bloccando il funzionamento della valvola gas quando il rigetto dei fumi in ambiente è continuo, e in quantità tali da renderlo pericoloso. L'intervento del dispositivo causa il blocco dell'apparecchiatura per mancata accensione del bruciatore: in tal caso sarà necessario ruotare la manopola del selettore in posizione ( ) perché la caldaia si rimetta automaticamente in funzione. Qualora dovesse ripetersi in continuazione il blocco della caldaia sarà necessario effettuare un attento controllo alla canna fumaria, apportando tutte le modifiche e gli accorgimenti necessari perché possa risultare efficiente.

#### 3.5 PRESSOSTATO FUMI "25 BF TS - 30 BF TS"

Il pressostato è tarato di fabbrica ai valori di 4,6-5,6 mm H2O (vers. "25") e 7,6-8,7 mm H2O (vers. "30"), in grado di garantire la funzionalità della caldaia anche con tubazioni di aspirazione e scarico al limite massimo di lunghezza consentita (9 fig. 3). Impurità e possibili formazioni di condensa, probabili nei periodi più freddi della stagione, potrebbero causare mancate partenze della caldaia.

#### 3.6 SICUREZZA MANCANZA CIRCOLAZIONE ACQUA

La caldaia è fornita con flussostato (8 fig. 7) che interviene, bloccando il funzionamento del bruciatore, qualora non rilevi circolazione d'acqua nel circuito primario (> 400 l/h). Per ripristinare il funzionamento del bruciatore verificare la pressione impianto, il funzionamento della pompa e quello del flussostato.

# 3.7 PREVALENZA DISPONIBILE ALL'IMPIANTO

La prevalenza residua per l'impianto di riscaldamento è rappresentata, in funzione della portata, dal grafico di fig. 24. Per ottenere la massima prevalenza disponibile all'impianto, escludere il by-pass ruotando il raccordo in posizione verticale (fig. 24/a).


# 3.8 OROLOGIO PROGRAMMATORE (optional)


Il pannello di comando consente l'utilizzo di un orologio programmatore fornito a richiesta nel kit cod. 8092203.


Per effettuare il montaggio togliere dal pannello comando il copriforo per l'alloggiamento e, a cruscotto aperto, fissare l'orologio al pannello con le viti fornite a corredo. Togliere il faston che collega il morsetto 3 del selettore OFF/EST./INV./ SBLOCCO e inserirlo al morsetto 3 dell'orologio. Completare il collegamento elettrico dell'orologio come indicato dallo schema (fig. 25).


# 3.9 COLLEGAMENTO ELETTRICO IMPIANTI A ZONE

Utilizzare una linea elettrica a parte sulla quale si dovranno allacciare i termostati ambiente con relative valvole di zona. Il collegamento dei micro o dei contatti relè va effettuato sui morsetti 22-23 (TA) della scheda elettronica dopo aver tolto il ponte esistente (fig. 26).









### **4 USO E MANUTENZIONE**

# 4.1 REGOLAZIONE TEMPERATURA SANITARIA

Il sistema con potenziometro per la regolazione della temperatura acqua sanitaria, con campo di taratura da 40 a 60°C, offre un doppio vantaggio:

- La caldaia si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di impianto sanitario, sia che si tratti di sistema di miscelazione di tipo meccanico o termostatico.
- La potenza termica viene dosata in funzione della temperatura richiesta ottenendo così un sensibile risparmio di combustibile.

NOTA: Al fine di evitare possibili equivoci, si ricorda che il valore ottenuto dal prodotto della differenza di temperatura (°C) tra uscita ed entrata dell'acqua sanitaria in caldaia, per la portata oraria misurata al rubinetto di prelievo (I/h), non potrà mai essere superiore alla potenza utile sviluppata dalla caldaia. Per le misurazioni e i controlli della portata e della temperatura dell'acqua sanitaria utilizzare strumenti appositi, tenendo in considerazione le dispersioni di calore esistenti nel tratto di tubazione tra caldaia e punto di misura.

# 4.2 REGOLAZIONE PORTATA SANITARIA

Per regolare la portata acqua sanitaria si dovrà agire sul regolatore di portata della valvola pressostatica (5 fig. 7). Si ricorda che le portate e le corrispondenti temperature di utilizzo dell'acqua calda sanitaria, indicate nel punto 1.3, sono state ottenute posizionando il selettore della pompa di circolazione sul valore massimo.


Nel caso vi sia una riduzione della portata acqua sanitaria è necessario procedere alla pulizia del filtro montato in entrata alla valvola pressostatica (3 fig. 7).


# 4.3 REGOLAZIONE POTENZA RISCALDAMENTO


Per effettuare la regolazione della potenza riscaldamento, modificando la taratura di fabbrica il cui valore di potenza è intorno ai 16 kW, occorre operare con un cacciavite sul trimmer potenza riscaldamento (1 fig. 21). Per aumentare la pressione di lavoro ruotare il trimmer in senso orario, per diminuire la pressione ruotare il trimmer in senso antiorario. Per facilitare la ricerca adeguamento potenza riscaldamento sono disponibili i diagrammi pressione/potenza resa per gas naturale (metano) e gas butano o propano (figg. 27 - 27/a - 27/b).

### 4.3.1 Verifica pressione gas ugelli

Per la misurazione della pressione ugello collegare il manometro alla presa a valle della valvola gas (3 fig. 28 - 4 fig. 28/a).







Nelle versioni **"BF TS"** collegare invece il manometro come indicato in fig. 28/b.

Tale collegamento dovrà essere utilizzato anche per le verifiche delle pressioni gas massima e minima, ma in caso si renda necessaria una correzione della taratura attenersi alle indicazioni del punto 4.5.1.

### 4.4 VALVOLA GAS

**"FORMAT"** è prodotta di serie con valvola gas modello SIT 837 TANDEM (fig. 28) e HONEYWELL VK 4105M (fig. 28/a).

La valvola gas è tarata a due valori di pressione: massima e minima che corrispondono, in funzione del tipo di gas, ai valori indicati in **Tabella 5**.


La taratura della pressione del gas ai valori massimo e minimo viene effettuata dalla SI-ME in linea di produzione: se ne sconsiglia pertanto la variazione.

Solo in caso di passaggio da un tipo di gas d'alimentazione (metano) ad altro (butano o propano), sarà consentita la variazione della pressione di lavoro.

#### 4.5 TRASFORMAZIONE AD ALTRO GAS


Tale operazione dovrà necessariamente essere eseguita da personale autorizzato e con componenti originali Sime, pena la decadenza della garanzia. Per passare da gas metano a GPL e viceversa, eseguire le seguenti operazioni (fig. 29):


- Chiudere il rubinetto gas
- Sfilare il gruppo bruciatori.
- Sostituire gli ugelli principali (6) e la rondella in rame (4) con quelli forniti nel kit; per eseguire questa operazione usare una chiave fissa da 7.
- Inserire il ponte del connettore "META-NO/GPL" della scheda elettronica sulla



- 2 Controdado 1/2'
- 3 Collettore bruciatori
- 4 Rondella ø 6,1
- 5 Bruciatori
- 6 Ugello M6
- 7 Vite


ATTENZIONE: Per garantire la tenuta utilizzare sempre nella sostituzione degli ugelli la rondella (4) fornita nel kit, anche nei gruppi bruciatori nei quali non è prevista.





#### **TABELLA 5**

		Press	ione max		Corrente		Pres	sione min.		Corrente
Tipo di gas bruciatore (mbar)			modulatore bruciatore (mbar)			modulatore				
	25 OF C	30 OF C	25 BF TS	30 BF TS	mA	25 OF C	30 OF C	25 BFTS	30 BF TS	mA
Metano - G20	9,7	10,5	12	12,5	130	1,8	2,1	2,1	2,4	0
Butano - G30	27,5	27,5	28,2	28,1	165	5	5,2	4,7	4,9	0
Propano - G31	35,5	35,5	36,2	36,1	165	5	5,2	4,7	4,9	0



posizione corrispondente al gas utilizzato (4 fig. 21).

- Per la taratura dei valori di pressione gas massima e minima vedere il punto 4.5.1.
- Ad operazioni ultimate applicare l'etichetta indicante la predisposizione gas fornita nel kit.

NOTA: Nel montare i componenti tolti sostituire le guarnizioni gas e, dopo il montaggio, collaudare a tenuta tutte le connessioni gas usando acqua saponata o appositi prodotti, evitando l'uso di fiamme libere.

#### 4.5.1 Regolazioni pressioni valvola

Per effettuare la taratura delle pressioni

massima e minima sulla valvola gas procedere nel seguente modo (fig. 30):

Fig. 28

- Collegare la colonnina o un manometro solo alla presa a valle della valvola gas.
- Scollegare il tubetto della presa VENT della valvola (5 figg. 28-28/a).
- Togliere il cappuccio (1) del modulatore.
- Porre la manopola del potenziometro sanitario al massimo.
- Accendere la caldaia agendo sul commutatore a quattro vie ed aprire totalmente un rubinetto acqua calda sanitaria.
- Ricordare che per le regolazioni le rotazioni in senso orario aumentano la pressione quelle in senso antiorario la diminuiscono.
- Regolare la pressione massima agendo sul dado (3) e ricercare il valore della pressione massima indicato in Tabella 5.


- Solo dopo aver effettuato la regolazione della pressione massima, regolare la minima.
- Disinserire l'alimentazione del modulatore, mantenere il rubinetto acqua sanitaria aperto.
- Tenere bloccato il dado (3) e girare la vite/dado (2) per ricercare il valore della pressione minima indicata in Tabella 5.
- Spegnere e riaccendere più volte la caldaia, mantenendo sempre aperto il rubinetto acqua calda sanitaria e verificare che le pressioni massima e minima corrispondano ai valori stabiliti; se necessario correggere le regolazioni.
- Effettuate le regolazioni accertarsi che sia reinserita l'alimentazione al modulatore.
- Reinserire il tubetto sulla presa VENT della valvola.
- Staccare il manometro avendo cura di riavvitare la vite di chiusura della presa di pressione
- Rimettere il cappuccio in plastica (1) sul modulatore e sigillare il tutto eventualmente con goccia di colore.

NOTA: Dopo il montaggio tutte le connessioni gas devono essere collaudate a tenuta, usando acqua saponata o appositi prodotti, evitando l'uso di fiamme libere. La trasformazione deve essere effettuata



- Cappuccio in plastica
- Regolazione pressione minima
- Regolazione pressione massima

Fig. 30/a



solo da personale autorizzato.

#### 4.6 **SMONTAGGIO VASO ESPANSIONE**

Per lo smontaggio del vaso espansione procedere nel seguente modo (fig. 31):

- Accertarsi che la caldaia sia stata svuotata dall'acqua.
- Svitare il raccordo (1) e il controdado (5).
- Sollevare la staffa con il vaso (4).

Prima di procedere al riempimento dell'impianto accertarsi, con un manometro collegato alla valvola (3), che il vaso di espansione risulti precaricato alla pressione di 0.8÷1 bar.


#### 4.7 **SMONTAGGIO MANTELLO**

Per una facile manutenzione della caldaia è possibile smontare completamente il mantello seguendo queste semplici istruzioni (fig. 32):

- Togliere le due viti e le staffe (6) che bloccano il pannello frontale ai fianchi.
- Tirare in avanti il pannello frontale (5) in modo da sganciarlo dai piolini ad incastro posti sui fianchi.
- Svitare le due viti che bloccano il pannello strumentato ai fianchi
- Svitare le quattro viti che fissano i fianchi al supporto del pannello strumentato.
- Spingere verso l'alto i fianchi (3) e (4) sfilandoli dagli appositi incastri ricavati sul telaio (2).

#### 4.8 **MANUTENZIONE**


Per garantire la funzionalità e l'efficienza dell'apparecchio è necessario sottoporlo a controlli sistematici e regolari. La frequenza dei controlli dipende dalla tipologia dell'apparecchio e dalle particolari condizioni di installazione e d'uso;



si ritiene comunque opportuno far eseguire un controllo annuale da parte dei Centri Assistenza Autorizzati.

Per effettuare la pulizia del generatore procedere nel seguente modo:


- Togliere tensione alla caldaia e chiudere il rubinetto di alimentazione del gas.
- Procedere allo smontaggio del mantello.
- Procedere allo smontaggio del gruppo bruciatori-collettore gas (fig. 30).
- Per la pulizia indirizzare un getto d'aria verso l'interno dei bruciatori in modo da far uscire l'eventuale polvere accumulatasi.
- Procedere alla pulizia dello scambiatore di calore togliendo la polvere ed eventuali residui di combustione.
- Per la pulizia dello scambiatore di calore, come pure del bruciatore, non dovranno mai essere usati prodotti chimici o spazzole di acciaio.
- Assicurarsi che la parte superiore forata dei bruciatori sia libera da incrostazioni.
- Rimontare i particolari tolti dalla caldaia rispettando la successione delle fasi.
- Controllare il camino assicurandosi che la canna fumaria sia pulita.



- Controllare il funzionamento dell'apparecchiatura e del bruciatore principale.
- Dopo il montaggio tutte le connessioni gas devono essere collaudate a tenuta, usando acqua saponata o appositi prodotti, evitando l'uso di fiamme libere.
- Nella manutenzione del generatore si raccomanda di non trattare con cloruro di calcio il monoblocco in plastica.

# 4.8.1 Pulizia filtro "Aqua Guard Filter System" (fig. 33)

Per la pulizia del filtro chiudere i rubinetti di intercettazione mandata/ritorno impianto, togliere tensione al quadro comandi, smontare il mantello e svuotare la caldaia dallo scarico (9 fig. 7) fino a quando l'idrometro non indica lo "zero". Porre sotto il filtro un recipiente di raccolta e procedere alla pulizia eliminando le impurità e incrostazioni calcaree. Prima di rimontare il tappo con filtro controllare l'o-ring di tenuta.



# 4.9 INCONVENIENTI DI FUNZIONAMENTO

# Il bruciatore non si accende e il circolatore funziona.

- Verificare che la pressione acqua sia su valori di 1 - 1,2 bar.
- Il flussostato è difettoso, necessita sostituirlo.
- Intervento del flussostato per otturazione del filtro "Aqua Guard Filter System": provvedere alla pulizia.

# Il bruciatore principale non parte né in prelievo sanitario né in riscaldamento.

- Controllare ed eventualmente sostituire il flussostato.
- Il termostato fumi è intervenuto, occorre sbloccare l'apparecchiatura.
- Controllare se arriva tensione alle bobine della valvola gas; verificarne il funzionamento ed eventualmente sostituirlo.
- Controllare il funzionamento del termostato limite e del pressostato fumi.
- Il ventilatore funziona ma ad un numero di giri ridotto non attivando il pressostato fumi, provvedere alla sostituzione (vers. "BF TS").
- Sostituire la scheda elettronica.

# La caldaia si accende ma trascorsi 10 secondi va in blocco.

 Controllare che nell'allacciamento elettrico siano state rispettate le posizioni di

- fase e neutro.
- L'elettrodo di rivelazione è difettoso; occorre sostituirlo.
- L'apparecchiatura è difettosa; occorre sostituirla.

#### La valvola gas non modula in fase sanitario e riscaldamento.

- La sonda è interrotta, necessita sostituirla.
- Il modulatore ha l'avvolgimento interrotto.
- Controllare che la corrente al modulatore sia conforme alle specifiche.
- Sostituire la scheda perchè difettosa.

# Il bruciatore non parte in fase di produzione acqua calda sanitaria.

- Svitare completamente la vite di regolazione portata della valvola pressostatica (5 fig. 7).
- Controllare che il filtro posto in entrata alla valvola pressostatica risulti pulito (3 fig. 7).
- La pressione dell'acqua in rete è insufficiente, installare un montaliquidi.
- Il micro della valvola pressostatica è difettoso.

# L'acqua sanitaria arriva molto calda, ma con portata ridotta.

 Scambiatore a piastre o tubo uscita acqua sanitaria ostruito da depositi calcarei, prowedere alla disincrostazione.

# Il potenziometro sanitario e riscaldamento non regolano correttamente.

- Controllare che la sonda sia a contatto del tubo; usare della pasta al silicone per migliorarne la sensibilità.
- La sonda è guasta, necessita sostituirla.

# La caldaia presenta rumori o friggii allo scambiatore.

- Controllare che il circolatore non risulti bloccato, eventualmente prowedere allo sblocco.
- Disostruire la girante del circolatore da impurità e sedimenti accumulatisi.
- Il circolatore è bruciato o fa un numero di giri inferiore al previsto, provvedere alla sostituzione.
- Controllare che la potenza della caldaia sia adeguata alle reali necessità dell'impianto di riscaldamento.

# La valvola di sicurezza della caldaia interviene di frequente.

- Controllare che il rubinetto di caricamento sia chiuso. Sostituirlo nel caso non chiuda perfettamente.
- Controllare che la pressione di caricamento a freddo dell'impianto non sia troppo elevata, attenersi ai valori consigliati.
- Controllare che la valvola di sicurezza non sia starata, eventualmente sostituirla.
- Verificare che il vaso sia di sufficiente capacità per il contenuto d'acqua dell'impianto.
- Controllare la pressione di pregonfiaggio del vaso espansione.
- Sostituire il vaso espansione se difettoso.

### I radiatori in inverno non si riscaldano.

- Il selettore OFF/EST./INV./SBLOCCO è in posizione estate, spostarlo in posizione inverno.
- Il termostato ambiente è regolato troppo basso o necessita sostituirlo in quanto difettoso.
- I collegamenti elettrici del termostato ambiente non sono corretti.
- Il microinterruttore della valvola pressostatica risulta difettoso, è necessario sostituirlo.

#### Il bruciatore principale brucia male: fiamme troppo alte, fiamme gialle.

- Controllare che la pressione del gas al bruciatore sia regolare.
- Controllare che i bruciatori siano puliti.
- Controllare che il condotto coassiale sia stato installato correttamente (vers. "BF TS").

### Odore di gas incombusti.

- Controllare che la caldaia sia ben pulita.
- Controllare che il tiraggio sia sufficiente.
- Controllare che il consumo del gas non sia eccessivo.

# La caldaia funziona ma non aumenta la temperatura.

- Controllare che il consumo del gas non sia inferiore al previsto.
- Controllare che la caldaia sia pulita.
- Controllare che la caldaia sia proporzionata all'impianto.

#### Nelle versioni "BF TS" su richiesta sanitario o riscaldamento, il ventilatore non parte.

- Accertarsi che il pressostato fumi sia funzionante e che il relativo contatto si trovi in condizioni di riposo.
- Controllare ed eventualmente disostruire i tubetti di collegamento del pressostato fumi da impurità o condensa.
- È necessario sostituire il pressostato fumi.
- Sostituire la scheda elettronica.

# ISTRUZIONI PER L'UTENTE

#### **AVVERTENZE**

- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o d'intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente al Servizio Tecnico Autorizzato di zona.
- L'installazione della caldaia e qualsiasi altro intervento di assistenza e di manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato in conformità alle norme UNI-CIG 7129, UNI-CIG 7131 e CEI 64-8. E' assolutamente vietato manomettere i dispositivi sigillati dal costruttore.
- E' assolutamente vietato ostruire le griglie di aspirazione e l'apertura di aerazione del locale dove è installato l'apparecchio.

## **ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO**

### ACCENSIONE CALDAIA (fig. 1)

Aprire il rubinetto del gas e accendere la caldaia ruotando la manopola del selettore in posizione estate \*

L'accensione della spia verde di segnalazione consente di verificare la presenza di tensione all'apparecchio.

Con la manopola del selettore in posizione estate \* la caldaia funziona su richiesta acqua calda sanitaria, posizionandosi alla massima potenza, per ottenere la temperatura selezionata.

A questo punto la pressione del gas


varierà automaticamente e in modo continuo per mantenere costante la temperatura richiesta.


Con la manopola del selettore in posizione inverno \*\* la caldaia, una volta raggiunto il valore di temperatura impostato sul potenziometro riscaldamento, inizierà a modulare automaticamente in modo da fornire all'impianto l'effettiva potenza richiesta.

Sarà l'intervento del termostato ambiente ad arrestare il funzionamento della caldaia

### **REGOLAZIONE DELLE TEMPERATURE** (fig. 2)

- La regolazione della temperatura acqua sanitaria si effettua agendo sulla manopola del potenziometro sanitario con campo di lavoro da 40 a 60°C.
- La regolazione della temperatura riscaldamento si effettua agendo sulla manopola del potenziometro riscaldamento con campo di regolazione da 40 a 80°C. Per garantire un rendimento sempre ottimale del generatore si consiglia di non scendere al di sotto di una temperatura minima di lavoro di 50°C.






# SBLOCCO APPARECCHIATURA ELETTRONICA (fig. 3)

Nel caso di mancata accensione del bruciatore si accenderà la spia rossa di segnalazione di blocco . Per ritentare l'accensione della caldaia si dovrà ruotare la manopola del selettore in posizione e rilasciarla subito dopo riponendola nella funzione estate \* o inverno \*.

Se si dovesse verificare nuovamente il blocco della caldaia, richiedere l'intervento del Servizio Tecnico Autorizzato per un controllo.



#### SPEGNIMENTO CALDAIA (fig. 1)

Per spegnere la caldaia porre la manopola del selettore in posizione OFF e chiudere il rubinetto del condotto di alimentazione gas se il generatore rimarrà inutilizzato per un lungo periodo.

### RIEMPIMENTO IMPIANTO (fig. 4)

Controllare periodicamente che il termomanometro abbia valori di pressione ad impianto freddo compresi tra 1 - 1,2 bar (scala colore blu). Nel caso l'indice del termomanometro si trovi al di sotto della scala di colore blu la caldaia non funziona. Per ripristinare il funzionamento ruotare il rubinetto di carico in senso antiorario riportando l'indice del termomanometro all'interno della scala colore blu.

# DOPO L'OPERAZIONE ACCERTARSI CHE IL RUBINETTO SIA CHIUSO CORRETTA-MENTE.

Qualora la pressione fosse salita oltre il limite previsto, scaricare la parte eccedente agendo sulla valvolina di sfiato di un qual-

siasi radiatore. La scala di colore azzurro indica il campo di lavoro con impianto riscaldamento in funzione.

Se la pressione supera i valori della scala colore azzurro, causando l'intervento della valvola di sicurezza, richiedere l'intervento del Servizio Tecnico Autorizzato di zona.

# DISPOSITIVO FUMI VERSIONE "25 OF C - 30 OF C" (fig. 3)

È una sicurezza contro il reflusso dei fumi in ambiente per inefficienza od otturazione parziale della canna fumaria.

Interviene bloccando il funzionamento della valvola gas quando il rigetto dei fumi in ambiente è continuo, e in quantità tali da renderlo pericoloso. L'intervento del dispositivo causa il blocco dell'apparecchiatura per mancata accensione del bruciatore; in tal caso si dovrà ruotare la manopola del selettore in posizione e rilasciarla subito dopo riponendola nella funzioneestate \* o inverno \* .


Qualora dovesse ripertersi il blocco della caldaia sarà necessario richiedere l'intervento del Servizio Tecnico Autorizzato di

### TRASFORMAZIONE GAS

Nel caso si renda necessaria la trasformazione ad un gas diverso da quello per il quale la caldaia è stata prodotta, rivolgersi esclusivamente al personale tecnico autorizzato SIME.

### MANUTENZIONE

E' opportuno programmare per tempo la manutenzione annuale dell'apparecchio,



richiedendola al Servizio Tecnico Autorizzato nel periodo aprile-settembre.

La caldaia è corredata di cavo elettrico di alimentazione che, in caso di sostituzione, dovrà essere richiesto alla SIME.

### **GARANZIA CONVENZIONALE**

#### 1. CONDIZIONI DI GARANZIA

- La garanzia convenzionale, fornita da Fonderie Sime SpA attraverso i propri Centri Assistenza Autorizzati, oltre a garantire i diritti previsti dalla garanzia legale secondo la direttiva 44/99 CE, offre all'Utente la possibilità di usufruire di ulteriori vantaggi inclusa la verifica iniziale gratuita dell'apparecchio.
- La garanzia convenzionale ha validità 24 mesi dalla compilazione del presente documento da parte del Centro Assistenza Autorizzato; copre i difetti originali di fabbricazione e non conformità dell'apparecchio con la sostituzione o riparazione, a titolo gratuito, delle parti difettose o, se necessario, con la sostituzione dell'apparecchio qualora più interventi, per il medesimo difetto, abbiano avuto esito negativo.
- La garanzia convenzionale dà inoltre diritto all'Utente di usufruire di un prolungamento di 12 mesi di garanzia specificatamente per gli elementi di ghisa e scambiatori acqua/gas, con il solo addebito delle spese necessarie per l'intervento.
- Le parti e i componenti sostituiti in garanzia sono di esclusiva proprietà della Fonderie Sime SpA, alla quale devono essere restituiti dal Centro Assistenza Autorizzato, senza ulteriori danni. Le parti danneggiate o manomesse, malgrado difettose, non saranno riconosciute in garanzia.
- La sostituzione o riparazione di parti, incluso il cambio dell'apparecchio, non modificano in alcun modo la data di decorrenza e la durata della garanzia.

#### 2. VALIDITÀ DELLA GARANZIA

- La garanzia convenzionale di 24 mesi, fornita da Fonderie Sime SpA, decorre dalla verifica iniziale effettuata dal Centro Assistenza Autorizzato, a condizione che sia richiesta entro 30 giorni dall'installazione dell'apparecchio.
- In mancanza della verifica iniziale da parte del Centro Assistenza Autorizzato, l'Utente potrà ugualmente usufruire della garanzia di 24 mesi con decorrenza dalla data d'acquisto dell'apparecchio, purché sia documentata da fattura, scontrino o altro documento fiscale.
- La garanzia è valida a condizione che siano rispettate le istruzioni d'uso e manutenzione a corredo dell'apparecchio, e che l'installazione sia eseguita nel rispetto delle norme e leggi vigenti
- La presente garanzia ha validità solamente per gli apparecchi installati nel territorio della Repubblica Italiana.

### 3. ISTRUZIONI PER RENDERE OPERANTE LA GARANZIA

- Richiedere al Centro Assistenza Autorizzato più vicino la verifica iniziale dell'apparecchio.
- Il certificato dovrà essere compilato in modo chiaro e leggibile, e l'Utente dovrà apporre la propria firma per accettazione.
- L'Utente dovrà conservare la propria copia da esibire al Centro Assistenza Autorizzato in caso di necessità, oppure, nel caso non sia stata effettuata la verifica iniziale, dovrà esi-

- bire la documentazione fiscale rilasciata all'acquisto dell'apparecchio.
- Per le caldaie a gasolio (esclusi i gruppi termici) e scaldabagni gas, non è prevista la verifica iniziale gratuita. L'Utente, per rendere operante la garanzia, dovrà compilare il certificato e inviare la prima copia, con l'apposita busta, a Fonderie Sime SpA entro 8 giorni dall'installazione. Oppure, dovrà esibire al Centro Assistenza Autorizzato un documento fiscale che attesti la data d'acquisto dell'apparecchio.
- Qualora il certificato non risulti compilato dal Centro Assistenza Autorizzato o l'Utente non sia in grado di esibire la documentazione fiscale che ne attesti la data d'acquisto, la garanzia è da considerarsi decaduta.

#### 4. ESCLUSIONE DALLA GARANZIA

- Sono esclusi dalla garanzia i difetti e i danni all'apparecchio causati da:
  - mancata manutenzione periodica prevista per Legge, manomissioni o interventi effettuati da personale non abilitato.
  - formazioni di depositi calcarei o altre incrostazioni per mancato o non corretto trattamento dell'acqua di alimentazione.
  - mancato rispetto delle norme nella realizzazione degli impianti elettrico, idraulico e di erogazione del combustibile, e delle istruzioni riportate nella documentazione a corredo dell'apparecchio.
  - operazioni di trasporto, mancanza acqua, gelo, incendio, furto, fulmini, atti vandalici, corrosioni, condense, aggressività dell'acqua, trattamenti disincrostanti condotti male, fanghi, inefficienza di camini e scarichi, forzata sospensione del funzionamento dell'apparecchio, uso improprio dell'apparecchio, installazioni in locali non idonei e usura anodi di magnesio.

#### 5. PRESTAZIONI FUORI GARANZIA

- Trascorsi i termini di durata della garanzia, l'assistenza sarà effettuata addebitando all'Utente le eventuali parti sostituite e tutte le spese di manodopera, viaggio, trasferta del personale e trasporto dei materiali sulla base delle tariffe in vigore.
- La manutenzione annuale prevista per Legge non rientra nella garanzia.

#### 6. RESPONSABILITÀ

- La verifica iniziale del Centro Assistenza Autorizzato non è estesa all'impianto termico, nè può essere assimilata al collaudo, verifiche ed interventi sul medesimo che sono di competenza dell'installatore.
- Nessuna responsabilità è da attribuirsi al Centro Assistenza Autorizzato per inconvenienti derivanti da un'installazione non conforme alle norme e leggi vigenti, e alle prescrizioni riportate nel manuale d'uso dell'apparecchio.

# ELENCO CENTRI ASSISTENZA aggiornato al 03/2006

VENETO			Mattarello	L.G.	340 7317040	BIELLA	B	045 055 -
VENEZIA			Pieve di Bono	Armani Ivan	0465 674737	Biella	Bertuzzi Adolfo	015 257398
Venezia	Frattini G. e C.	041 912453	Riva del Garda	Grottolo Lucillo	0464 554735	Biella CUNEO	Fasoletti Gabriele	015 40264
Chioggia	Zambonin Guerrino	041 491400	LOMBARDIA			Cuneo	Idroterm	0171 41133
Lido Venezia	Rasa Massimiliano	041 2760305	MILANO			Alba	Montanaro Paolo	0173 3368
Vlestre	Vighesso Service	041 914296	Milano	La Termo Impianti	02 27000666	Borgo S. Dalmazzo	Near	0171 26632
Noventa di Piave	Pivetta Giovanni	0421 658088	Bovisio Masciago	S.A.T.I.	0362 593621	Brà	Testa Giacomo	0172 41551
Oriago Contognuono	Giurin Italo Vit Stefano	041 472367 0421 72872	Cesano Maderno		0362 552796	Manta	Granero Luigi	0175 8553
Portogruaro Portogruaro	Teamcalor	0421 274013	Paderno Dugnano	S.M.	02 99049998	Margarita	Tomatis Bongiovann	
6. Donà di Piave	Due Erre	0421 480686	Pogliano M.se Rozzano (MI città)	Gastecnica Peruzzo Meroni F.IIi	02 9342121 02 90400677	Mondovì	Gas 3	0174 4377
6. Pietro di Strà	Desiderà Giampaolo		Vimercate	Savastano Matteo	039 6080341	Villafranca Belvedere	S.A.G.I.T. di Druetta	011 980027
Jesolo	Tecnositem	0421 953222	BERGAMO	Cavastano matteo	000 00000-1	<b>NOVARA</b> Novara	Fangas	0321 46729
BELLUNO			Bergamo	Tecno Gas	035 403147	Arona	Ecogas Calor Sistem	0321 46729
Colle S. Lucia	Bernardi Benno	348 6007957	Bonate Sopra	Mangili Lorenzo	035 991789	Cerano	Termocentro	0321 72671
	Barbato Lucio	0436 2298	Leffe	Termoconfort	035 727472	Grignasco	Sagliaschi Roberto	0163 41818
Feltre	David Mario	0439 305065	Treviglio	Belloni Umberto	0363 304693	Nebbiuno	Sacir di Pozzi	0322 5819
Pieve di Cadore	De Biasi	0435 32328	BRESCIA			VERBANIA		
Ponte nelle Alpi PADOVA	Tecno Assistence	0437 999362	Brescia	Atri	030 320235	Villadossola	Progest-Calor	0324 54756
Padova	Duò s.r.l.	049 8962878	Gussago Remedello	C.M.C. Facchinetti e Carrara	030 2522018	VERCELLI		
Correzzola	Maistrello Gianni	049 5808009	Sonico	Bazzana Carmelo	0364 75344	Bianzè	A.B.C. Service	0161 4970
Salliera Veneta	Climatek	349 4268237	COMO	Dazzaria Garricio	0004 / 0044	Costanzana	Brignone Marco	0161 31218
.egnaro	Paccagnella Mauro	049 8961332	Como	Pool Clima 9002	031 3347451	LIGURIA		
/lonselice	F.Ili Furlan	0429 778250	Como	S.T.A.C.	031 482848			
/lontagnana	Zanier Claudio	0442 21163	Canzo	Lario Impianti	031 683571	<b>GENOVA</b> Genova	Dore Franco	010 00607
ROVIGO			Olgiate Comasco	Comoclima	031 947517	Genova Genova	Idrotermogas	010 82637 010 21251
Rovigo	Calorclima	0425 471584	CREMONA			Genova	Gullotto Salvatore	010 21231
Adria Badia Polesine	Calorterm Vertuan Franco	0426 23415 0425 590110	Gerre de' Caprioli	Ajelli Riccardo	0372 430226	Montoggio	Macciò Maurizio	010 93834
Badia Polesine Fiesso Umbertiano	Zambonini Paolo	0425 590110	Madignano Mandalla dal Lario	Cavalli Lorenzo	0373 658248 0341 700247	Sestri Levante	Elettrocalor	0185 48567
Porto Viro	Tecnoclimap	0426 322172	Mandello del Lario Romanengo	M.C. Service Fortini Davide	0341 700247	IMPERIA	Eurogas	0183 27514
Sariano di Trecenta	Service Calor	0425 712212	LECCO	. 51 on a Davide	55, 5 , E410	LA SPEZIA	_	
TREVISO			Merate	Ass. Termica	039 9906538	Sarzana	Faconti Giovanni	0187 67347
/ittorio Veneto	Della Libera Renzo	0438 59467	LODI			SAVONA		040 0 40004
Vontebelluna		0348 7480059	Lodi	Termoservice	0371 610465	Savona Cairo Montenotte	Murialdo Stelvio	019 840201 019 50108
Oderzo	Thermo Confort	0422 710660	Lodi	Teknoservice	0373 789718	Cairo iviontenotte	Artigas	0 19 50 108
Pieve Soligo	Falcade Fabrizio	0438 840431	MANTOVA			<b>EMILIA ROM</b>	IAGNA	
Preganziol	Fiorotto Stefano	0422 331039	Mantova	Ravanini Marco	0376 390547	BOLOGNA		
Ramon di Loria 6. Lucia di Piave	Sbrissa Renzo Samogin Egidio	0423 485059 0438 701675	Castigl. Stiviere	Andreasi Bassi Guido	0376 672554	Bologna	M.C.G.	051 53249
arzo	Rosso e Blu	0438 925077	Castigl. Stiviere Commessaggio	S.O.S. Casa Somenzi Mirco	0376 638486 0376 98251	Baricella	U.B. Gas	051 660075
/aldobbiadene	Pillon Luigi	0423 975602	Felonica Po	Romanini Loris	0386 916055	Casalecchio di Reno	Nonsologas	051 57327
VERONA	·		Gazoldo degli Ippoliti	Franzoni Bruno	0376 657727	Crevalcore	A.C.L.	051 98028
Verona .	Marangoni Nadir	045 8868132	Guidizzolo	Gottardi Marco	0376 819268	Galliera	Balletti Marco	051 81234
Castel d'Azzano	Tecnoidraulica	045 8520839	Marmirolo	Clima World	0376 460323	Lagaro	MBC	0534 89706
Colà di Lazise	Carraro Nicola	045 7590394	Poggio Rusco	Zapparoli William	0386 51457	Pieve di Cento	Michelini Walter	051 82638
Garda	Dorizzi Michele	045 6270053	Porto Mantovano	Clima Service	0376 390109	Porreta Terme	A.B.C.	0534 2434
_avagno	Termoclima	045 983148	Roverbella	Calor Clima	0376 691123	S. Agata Bolognese	C.R.G. 2000	051 95711
_egnago	De Togni Stefano	0442 20327	S. Giorgio	Rigon Luca	0376 372013	FERRARA	O Alle ante	0500 74000
_egnago	Zanier Claudio	0442 21163 0442 490398	Suzzara	Franzini Mario	0376 533713	Ferrara Bondeno	Guerra Alberto	0532 74209
6. Stefano Zimella 6. Ambr. Valpolicella	Palazzin Giuliano Fontana Assistenza	0442 490398	Villimpenta	Eredi Polettini	0376 667241	Bosco Mesola	Sgarzi Maurizio A.D.M. Calor	0532 5467 0533 79517
/ICENZA	TUTICATIA ASSISCOTIZA	043 000 1330	<b>PAVIA</b> Pavia	Ferrari s.r.l.	0382 423306	Portomaggiore	Sarti Leonardo	0532 81101
/icenza	Climax	0444 511349	Gambolò	Carnevale Secondino	0381 939431	S. Agostino	Vasturzo Pasquale	0532 35011
Arzignano	Pegoraro Mario	0444 671433	Siziano	Thermoclimat	0382 610314	Vigarano Pieve	Fortini Luciano	0532 71525
Barbarano Vicentino		0444 776148	VARESE		0.001-7	Viconovo	Occhiali Michele	0532 25810
Bassano del Grappa	Gianello Stefano	0444 657323	Carnago	C.T.A. di Perotta	0331 981263	FORLÌ-CESENA		
Marano Vicentino	A.D.M.	0445 623208	Casorate Sempione	Bernardi Giuliano	0331 295177	Forli	Vitali Ferrante	0543 78008
Noventa Vicentina	Furlan Service	0444 787842	Cassano Magnago	Service Point	0331 200976	Forlì	Tecnotermica	0543 77482
Sandrigo	Gianello Alessandro		Gazzada Schianno	C.S.T. Pastrello	0332 461160	Cesena	Antonioli Loris	0547 38376
Sandrigo Chiana Valdagna	GR Savio	0444 659098	Induno Olona	Gandini Guido	0332 201602	Cesena	ATEC. CLIMA	0547 33516
Γhiene - Valdagno /aldagno	Girofletti Luca Climart	0445 381109 0445 412749	Induno Olona	SAGI	0332 202862	Gatteo Misano Adriatico	GM A.R.D.A.	0541 94164 0541 61316
raiuayiiU	Unitial 6	U44J 412/43	Luino Sesto Calende	Ceruti Valerio Calor Sistem	328 1118622 0322 45407	S. Pietro in Bagno	Nuti Giuseppe	0543 91870
FRIULI VENE	ZIA GIULIA		Sesto Calende Tradate	Baldina Luciano	0322 45407	MODENA	аоорро	0 0 10/ 0
TRIESTE	Priore Riccardo	040 638269		_ a.aa Euolano		Gaggio di Piano	Ideal Gas	059 93863
GORIZIA			PIEMONTE			Finale Emilia	Bretta Massimo	0535 9097
Monfalcone	Termot. Bartolotti	0481 412500	TORINO			Medolla	Tassi Claudio	0535 5305
PORDENONE	FI C	0404 =05 ===	Torino	AC di Curto	800312060	Novi	Ferrari Roberto	059 67754
Pordenone	Elettr. Cavasotto	0434 522989	Torino	D'Elia Service	011 8121414	Pavullo	Meloncelli Marco	0536 2163
Bannia di Fiume V.to		0434 560077		R.V. di Vangelisti	0125 751722	Sassuolo	Mascolo Nicola	0536 88485
Casarza della Delizia Cordenons	Gas Tecnica Raffin Mario	0434 867475 0434 580091	Bosconero Ivrea	PF di Pericoli	011 9886881	Savignano sul Panaro	Eurogas	059 73023
Corgenons 3. Vito Tag./to	Montico Silvano	0434 833211	Ivrea Leinì	Sardino Adriano R.T.I. di Gugliermina	0125 49531 011 9981037	Zocca PARMA	Giesse	059 98656
JDINE	oriolog Girvallu	3-10-F 000E I I	None	Tecnica gas	011 9864533	Parma	Sassi Massimo	0521 99210
Jdine	I.M. di lob	0432 281017	Orbassano	C.G. di Correggia	011 9015529	Monchio D.C.	Lazzari Stefano	347 714927
	RE. Calor	0431 35478	Orbassano	Paglialunga Giovanni		Ronco Campo Canneto		0521 3712
Codroipo	Mucignato Raffaele		Settimo Torinese	M.G.E. Tecnoservice		Vigheffio	Morsia Emanuele	0521 95933
atisana	Vidal Firmino	0431 50858	Venaria Reale	M.B.M. di Bonato	011 4520245	PIACENZA		
6. Giorgio Nogaro	Tecnical	0431 65818	Villar Perosa	Gabutti Silvano	0121 315564	Piacenza	Bionda	0523 4817
San Daniele	Not Gianpietro	0432 954406	ALESSANDRIA			Carpaneto Piacentino	Ecologia e Calore	0335 803112
	LTO ADICE		Bosco Marengo	Bertin Dim. Assist.	0131 289739	RAVENNA		
	LIU ADIGE		Castelnuovo Bormida		0144 714745	Ravenna	Nuova C.A.B.	0544 46538
			Novi Ligure	Pittaluga Pierpaolo	0143 323071	Faenza	Berca	0546 62378
RENTO				Poggi Service	0131 813615	Savio di Cervia	Bissi Riccardo	0544 92754
T <b>RENTO</b> Trento	Eurogas di Bortoli	0461 920277	Tortona	ruggi dei vice	0101 010010	DIRAIR"		
<b>FRENTO</b> Frento Frento	Zuccolo Luciano	0461 820385	AOSTA			RIMINI REGGIO EMILIA	Idealtherm	0541 38805
<b>FRENTO</b> Frento Frento Ala	Zuccolo Luciano Termomax	0461 820385 0464 670629	AOSTA Issogne	Borettaz Stefano	0125 920718	RIMINI REGGIO EMILIA		0541 38805
TRENTINO A TRENTO Trento Trento Ala Borgo Valsugana Cavareno	Zuccolo Luciano	0461 820385	AOSTA			REGGIO EMILIA	Idealtherm	0541 38805 0522 34107

TOSCANA			Gubbio	PAS di Radicchi	075 9292216	POTENZA		
FIRENZE			Moiano Pistrino	Elettrogas Electra	0578 294047 075 8592463	Potenza Palazzo S. Gervasio	OK Gas	0971 444071 0972 45801
Firenze	Calor System	055 7320048	Ponte Pattoli	Rossi Roberto	075 5941482		Barbuzzi Michele	09/2 45601
Barberino Mugello Fucecchio	C.A.R. Mugello S.G.M.	055 8416864 0571 23228	S. Martino in Colle	Professionalgas	075 6079137	CALABRIA		
Martignana	Sabic	0571 929348	Spoleto	Termoclima	0743 222000	REGGIO CALABRIA	Progetto Clima	0965 712268
Scandicci	SAB 2000	055 706091	<b>TERNI</b> Terni	A.E.T.	0744 401131	CATANZARO Catanzaro	Imp. Costr. Cubello	0961 772041
AREZZO Arezzo	Antogoo	0575 901931	Ficulle	Maschi Adriano	0763 86580	Curinga	Mazzotta Gianfranco	0968 739031
Castiglion Fiorentino	Artegas Sicur-Gas	0575 657266	Orvieto	Alpha Calor	0763 393459	Lamezia Terme	Teca	0968 436516
Monte San Savino	Ceccherini Franco	0575 810371	MARCHE			Lamezia Terme COSENZA	Etem di Mastroianni	0968 451019
Montevarchi	Rossi Paolo	055 984377	ANCONA			Cosenza	Magic Clima	0984 22034
S. Giovanni Valdarno <b>GROSSETO</b>	Manni Andrea	055 9120145	Loreto	Tecmar	071 976210	Belvedere Marittimo		0985 88308
Grosseto	Acqua e Aria Service	0564 410579	Osimo	Azzurro Calor	071 7109024	Morano Calabro S. Sofia d'Epiro	Mitei Sulfaro Impianti	0981 31724 0984 957676
Grosseto	Tecnocalor	0564 454568	Serra S. Quirico ASCOLI PICENO	Ruggeri Cesare	0731 86324		odilar o impiana	0304 337070
Follonica LIVORNO	M.T.E. di Tarassi	0566 51181	Ascoli Piceno	Idrotermo Assist.	0736 814169	PUGLIA		
Livorno	A.B. Gas di Boldrini	0586 867512	Centobuchi	Leli Endrio I.M.E. Maravalli	0735 702724	BRINDISI BARI	Galizia Assistenza	0831 961574
Livorno	Moro	0586 882310	Comunanza Montegranaro	S.A.R.	0736 844610 0734 889015	Bari	TRE.Z.C.	080 5022787
Cecina Portoferraio	Climatic Service SE.A. Gas	0586 630370 0565 945656	Porto S. Giorgio	Pomioli	0734 676563	Bari	A.I.S.	080 5576878
Venturina	CO.M.I.T.	0565 855117	S. Ben. del Tronto	Sate 85	0735 757439	Bari Acquaviva Fonti	Di Bari Donato L. e B. Impianti	080 5573316 080 757032
LUCCA		0500 40704	S. Ben. del Tronto S. Ben. del Tronto	Tecnoca Thermo Servizi 2001	0735 581746 347 8176674	Adelfia	Eracleo Vincenzo	080 4591851
Acqua Calda Gallicano	Lenci Giancarlo Valentini Primo	0583 48764 0583 74316	MACERATA		0., 0., 00, .	Barletta	Dip. F. Impianti	0883 333231
Stiava	DA.MA.	0584 971032	Civitanova Marche	Officina del clima	0733 781583	Bisceglie	Termogas	080 3928711
Tassignano	Termoesse	0583 936115	Morrovalle Scalo S. Severino M.	Cast Tecno Termo Service	0733 865271	Castellana Grotte Gravina Puglia	Climaservice Nuove Tecnologie	080 4961496 080 3267834
Viareggio MASSA CARRARA	Raffi e Marchetti	0584 433470	PESARO-URBINO	ISSUE ISSUED SELVICE	0/00 00/036	Grumo	Gas Adriatica	080 622696
Massa Carrara Marina di Carrara	Tecnoidr. Casté	0585 856834	Fossombrone	Arduini s.r.l.	0721 714157	Mola di Bari	Masotine Luca	080 4744569
Pontremoli	Berton Angelo	0187 830131	Lucrezia Cartoceto		0721 899621 0721 405055	Mola di Bari FOGGIA	D'Ambruoso Michele	UBU 4/45680
Villafranca Lunigiana	Galeotti Lino	0187 494238	Pesaro S. Costanzo	Paladini Claudio S.T.A.C. Sadori	0721 405055	Foggia	Delle Donne Giuseppe	0881 635503
<b>PISA</b> Pisa	Gas 2000	050 573468	S. Costanzo	Capoccia e Lucchetti	0721 960606	Cerignola	Raffaele Cosimo	0330 327023
Bientina	Centro Calore	0587 488342	Urbino	A M Clementi	0722 330628	S. Fer. di Puglia Torremaggiore	Nuova Imp. MC Idro Termo Gas	0883 629960 0882 382497
Pontedera	Gruppo SB	0587 52751	ABRUZZO - N	/IOLISE		LECCE	idio lerrilo das	0002 302437
S. Miniato Volterra	Climas Etruria Tepor	0571 366456 0588 85277	L'AQUILA			Lecce	De Masi Antonio	0832 343792
PISTOIA	си ина терог	0300 032//	Avezzano	Massaro Antonello	0863 416070	Lecce	Martina Massimiliano	0832 302466
Massa e Cozzile	Tecnigas	0572 72601	Carsoli	Proietti Vittorio	0863 995381	<b>TARANTO</b> Ginosa	Clima S.A.T.	099 8294496
Spazzavento PRATO	Serv. Assistenza F.M.	0573 572249	Cesaproba Cese di Preturo	Cordeschi Berardino Maurizi Alessio	0862 908182 0862 461866	Grottaglie	Lenti Giovanni	099 5610396
Prato	Lazzerini Mauro	0574 813794	Pratola Peligna	Giovannucci Marcello		Manduria	Termotecnica Quiete	099 9796378
Prato - Mugello	Kucher Roberto	0574 630293	CAMPOBASSO			Martina Franca Talsano	Palombella Michele Carbotti Angelo	080 4301740 099 7716131
SIENA	lele e le line e	0577 220220	Termoli	G.S.D. di Girotti	0875 702244 0874 64468		Gai 2000 7 tingolo	0007710101
Siena Casciano Murlo	Idealclima Brogioni Adis	0577 330320 0577 817443	Campobasso CHIETI	Catelli Pasqualino	0874 04408	SICILIA		
Chianciano Terme	Chierchini Fernando	0578 30404	Chieti	Almagas	085 810938	PALERMO CATANIA	Lodato Impianti	091 6790900
Montepulciano	Migliorucci Sergio	0578 738785	Fara S. Martino	Valente Domenico	0872 984107	Acireale	Planet Service	347 3180295
LAZIO			Francavilla al Mare Francavilla al Mare	Disalgas Italtermica	085 4910409 085 810906	Biancavilla	Pinnale Giacomo	338 2670487
ROMA			Lanciano	Franceschini Maurizio		Caltagirone Mascalucia	Siciltherm Impianti Distefano Maurizio	0933 53865 095 7545041
Roma Ciampino Roma Casilina	D.S.C.	06 79350011	Paglieta	Ranieri Raffaele	0872 809714	S. Giovanni la Punta	Thermotecn. Impianti	095 337314
Prenest. (oltre G.R.A.)	Idrokalor 2000	06 2055612	Scerni ISERNIA	Silvestri Silverio Crudele Marco	0873 919898 0865 457013	Tre Mestieri Etneo	La Rocca Mario	095 334157
Roma EUR-Castelli	Idrothermic	06 22445337	PESCARA	Or duble tvial be	0000 10,010	ENNA	IDEL TED Imminuti	0005 000550
Roma Fiumicino	M.P.R.	06 5673222	Pescara	Il Mio Tecnico I.M.T.		Piazza Armerina <b>MESSINA</b>	ID.EL.TER. Impianti	U935 686553
Roma Ivionte Iviario Roma Prima Porta	Termorisc. Antonelli Di Simone Euroimp.		Montesilvano Villa Raspa	Fidanza Roberto Ciafardo Service	085 4452109 085 4157111	Messina	Metano Market	090 2939439
Roma Tufello	Biesse Fin	347 6213641	TERAMO	Glarar do Service	003 4137 111	Giardini Naxos	Puglisi Francesco	0942 52886
Ladispoli	Ecoimpianti	06 9951576	Teramo	Stame	0861 240667	S. Lucia del Mela RAGUSA	Rizzo Salvatore	090 935708
Monterotondo Nettuno	C.& M. Caputi Clima Market Mazzoni	06 9068555	Giulianova Lido	Smeg 2000	085 8004893	Comiso	I.TE.EL.	0932 963235
Pomezia	Tecnoterm	06 9107048	Nereto	Campanella Lanfranco	0801 800303	SIRACUSA	Novaterm	0931 782080
S. Oreste	Fioretti Mario	0761 579620	CAMPANIA			SARDEGNA		
Santa Marinella Tivoli	Ideal Clima A.G.T. Magis-Impresi	0766 533824 + 0774 411634	NAPOLI			CAGLIARI		
	Termo Point	06 20761733	Boscotrecase Marano di Napoli	Tecnoclima Tancredi Service	081 8586984 081 5764149	Cagliari	Acciu Vincenzo	070 554617
LATINA	Scapin Angelo	0773 241694	San Vitalino	Tecno Assistenza	081 8441941	Cagliari	Riget	070 494006
RIETI Monte S. Giov. Sabina	Tonmot di Moi	0765 333274	Sorrento	Cappiello Giosuè	081 8785566	Villaputzu <b>ORISTANO</b>	Cen. Imp. Villaputzu-Concas Corona Giuseppe	0783 73310
Vazia	Idroterm. Confalone		Volla <b>AVELLINO</b>	Termoidr. Galluccio	081 7742234	SASSARI		
FROSINONE			Avellino	Termo Idr. Irpina	0825 610151	Alghero	Tecnogas	079 978406
Cassino	S.A.T.A.	0776 312324	Mirabella Eclano	Termica Eclano	0825 449232	Sassari Olbia	Lovisi Antonio Centro Impianti	079 262161 0789 598103
Castelmassimo Sora	Clima Service Santini Errico	0775 271074 0776 830616	BENEVENTO	C.A.R. di Simone	0824 61576	Olmedo	Energia Risparmio	079 902705
VITERBO			CASERTA Lusciano	Eurotecno	081 8140529	Siligo	Elettrotermica Coni	
Viterbo	Bernabucci s.n.c.	0761 343027	Villa Literno	Elettr. Ucciero	081 8920406	NUORO	Cea Gas	0784 232839
Viterbo Acquapendente	C.A.B.T. Electronic Guard	0761 263449 0763 734325	SALERNO Pananiani	S C S Co-	000 050000			
Civita Castellana	Tardani Riccardo	0761 513868	Baronissi Battipaglia	S.C.S. Gas Fast Service	089 956986 0828 341572			
Montefiascone	Stefanoni Marco	0761 827061	Castel S. Giorgio	Chierchia Giovanni	081 952825			
Orte Scalo Sutri	S.I.T. Mosci Eraldo	0761 400678 0761 600804	Cava dei Tirreni	F.IIi di Martino	089 345696			
Tuscania	C.A.T.I.C.	0761 443507	Oliveto Citra Padula Scalo	Rio Roberto Uniterm	0828 798292 0975 74515			
Vetralla	Di Sante Giacomo	0761 461166	Vallo della Lucania	Ottati Vittorio	0974 75404			
UMBRIA			BASILICATA					
PERUGIA			MATERA					
Perugia	Tecnogas	075 5052828	Pisticci	Sicurezza Imp.	0835 585880			